

## ISTRUZIONE DI POSA SOGLIE MOBILI



**PADILLA**  
fire doors

Marzo 2020

**1.** Le soglie mobili si installano a porte posate, dopo aver rimosso il distanziale inferiore e dopo il posizionamento della boccola a pavimento nel caso di porte a 2 ante. In foto 1 esempio di soglia posata.

**2.** Sulle porte Padilla le soglie automatiche sono da posare sul lato a spingere delle ante con il perno di azionamento rivolto verso il lato cerniere del telaio. Vedi dettaglio foto 2.

**3.** Le soglie sono consegnate al cliente nella confezione originale del produttore e con le istruzioni di posa originali. Sulle confezioni sono riportate le pos. delle porte su cui vanno fissate e sono preparate già di mano giusta. Vedi foto 3.

**4.** Prima di fissarle alle ante sono da tagliare a misura sul lato opposto al perno di azionamento. Tagliare i 3 componenti separatamente. Vedi foto 4.

**5.** Per il resto leggere i testi in italiano delle istruzioni del produttore



Foto 1



Dettaglio perno azionamento



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Anta chiusa, soglia scesa